

Outils pour Autoportée Outils manuels

ÉPANDEURS TRAINÉS POUR AUTOPORTÉE

Réf.	Poids (Kg)	Contenance (L)	Largeur épandage (m)	Vitesse (Km/h)
------	------------	----------------	----------------------	----------------

■ POUR ÉPANDRE ENGRAIS ET SEL

EMTR150	40	100	1 à 6	3 à 8
----------------	----	-----	-------	-------

Agitateur engrais compris - Clape fixe - Sélecteur d'épandage droite-gauche compris

Options :

BACHEMTR Fermeture de la trémie par bâche 3

LEPEMTR Limiteur d'épandage 2,5

EMTR40	28	42	1 à 6	NC
---------------	----	----	-------	----

Épandeur convertible trainé/manuel - Sélecteur d'épandage droite-gauche compris

Options :

LEPEMTR Limiteur d'épandage 2,5



EMTR150



EMTR40

ÉPANDEURS MANUELS

Réf.	Poids (Kg)	Contenance (L)	Largeur épandage (m)
------	------------	----------------	----------------------

■ POUR ÉPANDRE ENGRAIS ET SEL

EMTR40	28	42	1 à 6
---------------	----	----	-------

Épandeur convertible trainé/manuel - Sélecteur d'épandage droite-gauche compris

Options :

LEPEMTN Limiteur d'épandage 2,5

EMTR40



ROULEAUX MANUELS EN ACIER

Réf.	Poids (Kg)	Larg. travail (cm)	Larg. hors tout (cm)	Ø (cm)	Lestage par eau (Kg)
------	------------	--------------------	----------------------	--------	----------------------

■ LISSE

RM630	20	60	70	28	45
--------------	----	----	----	----	----

équipé d'un décrottoir

■ MÉTAL DÉPLOYÉ

RM630MD	18	60	70	28	
----------------	----	----	----	----	--

équipé d'un décrottoir



RM630



RM630MD