MAJAR
L'accessoire essentiel

Zubehör für Aufsitzmäher Handwerkzeuge

GEZOGENER STREUER FÜR AUFSITZMÄHER

Ref.	Gewicht (Kg)	Fassungs-vermögen (L)	Streuerbreite (m)	Geschwindigkeit (Km/h)
■ **ZUM STREUEN VON DÜNGEMITTEL UND SALZ**				
EMTR150	40	100	1 - 6	3 - 8
Düngemittelrührwerk inbegriffen - Streuungsschaltung links-rechts inbegriffen				
Optionen :				
BACHEMTR Tankabdeckung mit Abdeckplane	3			
LEPEMTR Streubegrenzer	2,5			
EMTR40	28	42	1 - 6	NC
Verstellbarer Streuer gezogen/manuell – Streuungsschaltung links-rechts inbegriffen				
Option :				
LEPEMTR Streubegrenzer	2,5			

EMTR150

EMTR40

HANDSTREUER

Ref.	Gewicht (Kg)	Fassungs-vermögen (L)	Streubreite (m)
■ **ZUM STREUEN VON DÜNGEMITTEL UND SALZ**			
EMTR40	28	42	1 - 6
Verstellbarer Streuer gezogen/manuell – Streuungsschaltung links-rechts inbegriffen			
Option :			
LEPEMTN Streubegrenzer	2,5		

EMTR40

RM630

RM630MD

MANUELLE STAHLWALZE

Ref.	Gewicht (Kg)	Arbeitsbreite (cm)	Gesamtbreite (cm)	Ø (cm)	Ballast durch Wasser (Kg)
■ **GLATT**					
RM630	20	60	70	28	45
Ausgestattet mit Schmutzabstreifer					
■ **STRECKMETAL**					
RM630MD	18	60	70	28	
Ausgestattet mit Schmutzabstreifer					

Textes et photos non contractuels, reproductions interdites. - Groupe ANTOLI, Carcassonne, 04 68 47 84 30.

www.majar.fr

MAJAR
1, Route de Montréal - CS 30074 - 11890 Carcassonne Cedex 9
E-mail: commercial@majar.fr - Tél.: 04 68 72 83 11 - Fax: 04 68 72 51 61